

FLORA-PACK
a kerti tó webáruház

Air

100 • 200 • 1000



ubbink

www.ubbinkgarden.com

Használati utasítás az Air 100, 200 und 1000 szellőztetőszivattyúk számára



Használat

Az Air-sorozatós Ubbink szellőztetőszivattyúk ideálisan alkalmasak az Ön távának állandó szellőztetésére. A levegőbevezetés biztosítja, hogy az Ön halainak elegendő oxigénjük legyen. Egy elegendő mennyiségben mégis szükségesek oxigéntermelő növények. A szellőztetőszivattyúk abban is segíthetnek, hogy télen a jégben szabadon tartsanak egy nyílást. Erre a célra egy Ubbink jégmentes tározó alatt egy légáramlatkóvet lehet elhelyezni. Az Air 200 szellőztetőszivattyú 2 levegőkijáratral, az Air 1000 szivattyú hat levegőkijáratral rendelkezik.

Műszaki adatok

Műszaki adatok	Air 100	Air 200	Air 1000
EU cikkszám	1355081	1355082	1355088
UK cikkszám	1355581	1355582	1355588
Névleges feszültség/frekvencia	230 VAV / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz
Kábelhosszúság	2 m	2 m	2 m
Névleges teljesítmény	3 W	5 W	20 W
Vizhozamszabályozó	-	Hi/low	Hi/Low
Légtömlő csatlakozások	1	2	6
A levegő max. szállított mennyisége	1 x 100 l/h	2 x 100 l/h	6 x 140 l/h
Tartozék (bez.)	1 x 10 m légtömlő 1 x légáramlatkó 1 x pótmembrán	2 x 10 m légtömlő 2 x légáramlatkó 1 x pótmembrán	6 x 10 m légtömlő 6 x légáramlatkó 1 x pótmembrán



Biztonsági utasítások

- Az áramellátás meg kell feleljen a termékspecifikációknak. Adott esetben informálódjon a helyi áramellátójától a csatlakozási előírásokról. Ne csatlakoztassa a szivattyút és a hálózati kábelt, ha ezek nem felelnek meg az említett előírásoknak!
- A szellőztetőszivattyút csak egy $\leq 30\text{mA}$ névleges hibaáramú hibaáramvédőkapcsolón (FI-kapcsoló) keresztül szabad üzemeltetni.
- Soha ne távolítsa el a dugós csatlakozót, úgy hogy ezt az áramkábelből levágja, és soha ne rövidítse a kábelt. Ezen előírás figyelmen kívül hagyásával a garanciára való igénylés azonnal megszűnik.
- A légáramlatkó elhelyezéséhez/eltávolításához vagy a szellőztetőszivattyú karbantartásához először mindig kapcsolja ki az áramhozvázézetést.
- A készüléket csak olyan célra szabad használni, amire tervezve volt.
- A tok vagy az áramkábel látható sérülése esetén a szellőztetőszivattyút azonnal ki kell kapcsolni, hogy kizárja a sérülési veszélyeket. A hálózati kábel kicserélése nem lehetséges. Ha a kábel megrongálódik, a szellőztetőszivattyút el kell dobní.



Üzembevétele

- Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót és őrizze jól meg.
- A szellőztetőszivattyú szerelése egy száraz védett helyen (bent, nem kint) történjen.
- A légtömlő hosszúsága miatt a tótól való maximális távolság 10 m.
- Mindig biztosítsa, hogy a szellőztetőszivattyú a vízfelszín fölött legyen felállítva, hogy a légtömlőn keresztül a szivattyúba ne folyhasson víz és ott ne okozhasson rövidzárlatot.
- A légáramlatkóvet úgy helyezze el a tóban, hogy az szabadon függjön a föld fölött, ill. egy alapon legyen elhelyezve, amely ezt távolítja a tófelszíntől. Ha a kő a tófelszínen van, a kiáramló levegő a meglévő sár-/üledéklerakódásokat felkavarhatja, amik aztán a tó vizét megzavarják.
- Tekerje le a tömlőt a szellőztetőszivattyúig.
- Dugja a légtömlőt a szellőztetőszivattyú légkifolyó csőtoldalába/ -oldalába
- Helyezze működésbe a szellőztetőszivattyút



Garancia

Bizonyítható anyag- és gyártási hiba ellenében erre a termékre Önnek 2 éves garanciát nyújtunk, ami a vásárlás dátumától érvényes: A garancia igénybevételehez vásárlás igazolásaként az eredeti vásárlási igazolást kell bemutatni. Semmi olyan reklamáció nem esik garancia alá, melynek okai szerelési- és kezelési hibákra, hiányos ápolásra, fagyhatásra, szakszerűtlen javítási kísérletekre, erőszakhoz folyamodásra, idegenek hibájára, terhelésre, mechanikai rongálásokra vagy idegen testek behatására vezethető vissza. Hasonlóképpen kizárt minden olyan részkarokra és/vagy olyan problémákra vonatkozó reklamáció, amelynek okai kopásra (pl. membrán) vezethetők vissza.



Környezetvédelem

Régi villamos készülékeket ne dobjon el a háztartási szeméttel. Kérjük vigye a régi készüléket az Ön helyi gyűjtőhelyére. További információkat kereskedőjétől vagy a hulladékot eltávolító vállalatától kaphat.