




## EAC Transformer 120 W

DE	Gebrauchsanleitung
EN	Operating instructions
FR	Notice d'emploi
NL	Gebruiksaanwijzing
ES	Instrucciones de uso
PT	Instruções de uso
IT	Istruzioni d'uso
DA	Brugsanvisning
NO	Bruksanvisning
SV	Bruksanvisning
FI	Käyttöohje
HU	Használati útmutató
PL	Instrukcja użytkowania
CS	Návod k použití
SK	Návod na použitie
SL	Navodila za uporabo
HR	Uputa o upotrebi
RO	Instrucțiuni de folosință
BG	Упътване за употреба
UK	Посібник з експлуатації
RU	Руководство по эксплуатации
CN	使用说明书






A



EAC0003

B



EAC0001

Az eredeti használati útmutató fordítása

## FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, ill. hiányos tapasztalattal és megfelelő tudással rendelkező személyek akkor kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartási munkákat nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt.
- A készüléket maximum 30 mA névleges áramerősségű hibaáram-védelemmel kell ellátni.
- A készüléke nem szabad használni sérült elektromos vezetékek vagy sérült burkolat esetén.
- A sérült csatlakozó vezeték nem cserélhető ki. Ártalmatlanítsa hulladékként az eszközt.

## BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

- Csak akkor csatlakoztassa a készüléket, ha a készülék és az áramellátás elektromos adatai megegyeznek. A készülék adatai a típustáblán, a csomagoláson vagy ebben az útmutatóban találhatóak meg.
- A nyitott csatlakozódugót és a kapcsolóhévelyt óvni kell a nedvességtől.
- Csak akkor nyissa fel a készülék vagy a hozzá tartozó részek házát, ha erre a jelen útmutató kifejezetten felszólítja.
- A készüléket nem szabad az elektromos vezetéknél fogva hordozni vagy húzni.
- A vezetékeket sérülésektől védetten fektesse le és ügyeljen arra, hogy senki ne essen el bennük.
- Csak olyan munkálatokat végezzen a készüléken, amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak. Ha az adott probléma nem szüntethető meg, forduljon felhatalmazott ügyfélszolgálati ponthoz vagy kétség esetén a gyártóhoz.
- Soha ne hajtson végre műszaki változtatásokat a készüléken.
- A készülékhez csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.

### A jelen útmutatóban használt figyelmeztető utasítások

A jelen útmutatóban található figyelmeztetések jelzőszavak segítségével vannak csoportosítva, amelyek jelzik a veszély mértékét.



### MEGJEGYZÉS

Egy esetlegesen veszélyes helyzetet jelöl, mely elkerülés hiányában anyagi vagy környezeti kárral jár.

### A jelen útmutatóban használt utalások

- A Hivatkozás ábrára, pl. A ábra.
- Hivatkozás egy másik fejezetre.

## CSOMAGOLÁS

<input type="checkbox"/> A	<b>EAC Transformer 120 W</b>
1	EAC átalakító
2	Hálózati kábel csatlakozódugasszal
3	Használati útmutató

## RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Az EAC Transformer 120 W készülék kizárólag a következőképpen használandó:

- Az EAC-képes OASE termékek áramellátásához.
- Üzemeltetés a műszaki adatok betartása mellett. (→ Műszaki adatok)

Az EAC Transformer 120 W készülékre a következő korlátozások érvényesek:

- Nem szabad vízben vagy víz alatt használni.
- Tartsa be a maximális csatlakozási teljesítményt. (→ Műszaki adatok)
  - A csatlakozási teljesítmény a transzformátorra csatlakoztatott egyes termékek teljesítményfelvételének összegéből adódik.
  - A transzformátor termékoldalán a [www.oase-livingwater.com](http://www.oase-livingwater.com) címen megtalálja a csatlakoztatható termékek lehetséges kombinációját.

## EAC ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS LÉTREHOZÁSA

B

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

- A dugós csatlakozás létrehozása: Illessze az EAC dugós csatlakozót az EAC aljzatba.
  - A reteszelő bütyöknek mindkét alkatrészbe be kell pattannia.
  - A dugós csatlakozás oldásához működtesse a nyomó felületeket és húzza szét a dugós csatlakozót.

## BE- ÉS KIKAPCSOLÁS

- **Bekapcsolás:** Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra. A készülék azonnal bekapcsol.
- **Kikapcsolás:** Válassza le a készüléket a hálózatról.

## TISZTÍTÁS

Nedves kendővel törölje le az eszközt.

- Ügyeljen arra, hogy ne jusson nedvesség a készülékbe.

## MEGSEMMISÍTÉS



### ÚTMUTATÁS

A készüléket nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani.

- A készüléket a kábel levágásával használhatatlanná kell tenni, és az arra előírányzott visszavételi rendszeren keresztül kell ártalmatlanítani.

## MŰSZAKI ADATOK

Leírás		Érték	
Csatlakoztatási feszültség	V	100 – 240	
Hálózati névleges feszültség	Hz	50/60	
Kimeneti feszültség	V DC	24	
Max. kimeneti áramerősség	A	5	
Max. kimeneti teljesítmény	W	120	
Kábelhossz	Primer	m	1,5
	Szekunder	m	1,2
Méretek	Hossz	mm	150
	Szélesség	mm	75
	Magasság	mm	25
Súly	kg	0,6	

