

Eli-Indoor

200i • 350i • 600i

FLORA-PACK

a kerti tó webáruház



ubbink

www.ubbinkgarden.com





Eli-Indoor szivattyúk használati utasítása



Az Ubbink Eli-Indoor szivattyúk minőségi termékek, amelyeket az ezen a területen elért legfrissebb műszaki fejlesztések felhasználásával terveztek. Ezek a szivattyúk fedett területen használhatók.

A szivattyúkat az ún. „szinkron technológia” alapján fejlesztették ki, ahol az elektromos alkatrészek teljes mértékben és biztonságosan egy epoxigyanta burkolatban vannak.

Megjegyzés

A kábel ne rövidítsük le, és ne roncsoljuk. A szivattyú nem használható úszómedencékben, illetve nyilvános helyen. A szivattyút nem érintkezhet mesterséges tavak vizével. A szivattyút helyezzük teljes mértékben a víz alá, ne hagyjuk szárazon működni.

Műszaki adatok

	Eli-Indoor 200i	Eli-Indoor 350i	Eli-Indoor 600i
Cikk szám	1351360	1351366	1351372
Hálózati feszültség	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Néveleges teljesítmény	5 Watt	6 Watt	9 Watt
Kapacitás	200 l/h	330 l/h	550 l/h
Vízemelési magasság	0,6 m	0,7 m	1,3 m
Maximális vízhőmérséklet	35° C	35° C	35° C

Alkalmazás

Mindegyik szivattyú gazdaságos, nagy teljesítményű és a motorja rendkívül megbízható. A szivattyúk vízszintes és függőleges elhelyezésben egyaránt használhatók.

Az elhelyezéstől függően a szivattyú csöveit irányba kell állítani.



Használatba vétel

Használat előtt gondosan olvassuk el a használati utasítást.

A szivattyút ne működtessük szárazon.

A szivattyút helyezzük legalább 0,1 méter, de maximum 1,0 méter mélyre a víz alá, stabil felületre, amely mentes az iszaptól, homoktól vagy egyéb kosztól. A teljesítmény a csúszókapcsoló segítségével állítható.



Biztonsági előírások

- A hálózati feszültség paramétereinek meg kell felelni a termék műszaki leírásában szereplő adatoknak. A csatlakoztatásra vonatkozó információkért tájékozódjunk a helyi áramszolgáltató előírásai felől. Ha a szivattyún vagy a tápkábelben bármilyen rendellenességet észlelünk, ne csatlakoztassuk a hálózati feszültségre.
- A szivattyút soha ne emeljük meg, illetve ne húzzuk a kábelnél fogva.
- A csatlakozófejet ne távolítsuk el, és ne rövidítsük le a kábelt. Ebben az esetben a jótállás érvényét veszti.
- A csatlakozókat (fej és aljzat) tartsuk szárazon.
- A szivattyú nem használható úszómedencékben, tavakban, vagy olyan helyeken, ahol emberek érintkezhetnek a vízzel.
- A szivattyú tisztítása, vagy a beltéri szőkőkút karbantartása előtt a szivattyút áramtalanítsuk.
- A szivattyú 4°C és 35°C közötti hőmérsékletű víz mozgatására alkalmas.
- Az elektromos kábel nem cserélhető. Ha a kábel megsérül, a szivattyú nem használható tovább.
- A szivattyú nem üzemelhet szárazon. Ez javíthatatlan károsodást okozhat.



Karbantartás és tisztítás

- A szivattyú nem igényel kenést vagy különösebb karbantartást. Elegendő, ha rendszeres időközönként ellenőrizzük szűrőház beömlőnyílásainak elkoszolóódását, és tiszta vízzel megtisztítjuk.
 - Ha a szivattyú rendkívül koszos, akkor szedjük szét és tisztítsuk meg alaposan.
- ha a szűrőszivacs elkoszolóódott, tisztítsuk meg tiszta vízzel.
- a szivattyút ne hagyjuk megfagyni.
- a csatlakozót ne hagyjuk vízzel érintkezni.

Flora-Pack 2400 Dunaújváros Venyimi út 28.

<https://www.florapack.hu>

florapack@florapack.hu

Tel.: +36-25/286-041 Mobil:

+36-30/2987-694